

MERKBLATT ÜBER PFLEGE UND INSTANDHALTUNG



OUTDOOR LOUNGE

Materialeigenschaften

Wetterfeste Outdoor Lounge-Polsterbezüge (wie bei den Outdoor Lounge-Kollektionen mit Vollpolstern, Integralkissen bei Sitzmöbeln und einigen optionalen Kissenauflagen) bestehen entweder aus Sunbrella® Rain, Outdura/Crypton, 100% in der Lösung gefärbtes Acrylgewebe, (USA) oder Sunbrella® PVC/Textil- Gewebe (Übrige Welt).

Sunbrella® PVC/Textil-Gewebe ähneln einem traditionellen PVC-Schlingenmaterial. Der Unterschied ist jedoch die Zugabe von eingewebten Textilfäden für einen erhöhten Komfort sowie die Hinzunahme einer Beschichtung an der Stoffrückseite, um die Wasserfestigkeit zu unterstützen.

Das Design der Outdoor Lounge-Polster wird auf eine hohe Wasserbeständigkeit ausgelegt, sodass kein Wasser in die Polsterfüllungen eindringen kann. Im unwahrscheinlichen Fall eines Eindringens von Wasser durch den Außenbezug, lässt die Konstruktion der Polster – mit einem wasserabweisenden aber atmungsaktivem Innengummi sowie einem netzartigen Schaumstoff und einer Dacron-Füllung – Wasser uneingeschränkt durch das Innere und tritt unten wieder aus. Eine Basis aus offenen Maschen auf der Außenseite der Polster wird durch einen Luftstrom innerhalb des Polsters unterstützt, um den Trocknungsprozess weiter anzukurbeln.

Die Bezüge der meisten Sitz- und Rückenpolster sind abnehmbar und die Füllungen der Polster sind wasserabweisend. Trotzdem sollten diese Bezüge aufgrund der maßgeschneiderten Konstruktion nicht entfernt werden. Gloster empfiehlt dies nur bei einem Austausch. Wie mit jedem Gegenstand, der permanent draußen steht und den Witterungsbedingungen ausgesetzt ist, wird eine regelmäßige Reinigung empfohlen. Wir raten ebenfalls, Möbel nach Möglichkeit im Winter abzudecken.



OUTDOOR LOUNGE FABRIC CLEANER

MERKBLATT ÜBER PFLEGE UND INSTANDHALTUNG



OUTDOOR LOUNGE

Reinigung (Leichte Verschmutzungen)

Wie jeder Artikel, der immer im Freien verbleibt und Umwelteinflüssen ausgesetzt ist, sollten Ihre Möbel mindestens einmal im Jahr gründlich gesäubert werden. Eine monatliche Reinigung wird bei regelmäßigem Gebrauch sicherstellen, dass die Möbel ihr gutes Aussehen behalten. Falls das Gewebe durch Flecken von Öl, Butter oder jedem anderen ölbasierten Produkt verschmutzt wurde, empfehlen wir nachdrücklich eine sofortige Behandlung mit einer warmen Reinigungslösung, wie unten beschrieben. Wir raten Ihnen außerdem, die Möbel nach Möglichkeit während der Wintermonate abzudecken.

Für die regelmäßige Pflege und eine leichte Verschmutzung empfehlen wir den Einsatz einer Lösung aus warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.

1. Säubern Sie das Gewebe auf sanfte Weise mit einem Schwamm, einem weichen Scheuerpad oder einer weichen Bürste.
2. Gut mit sauberem Wasser ausspülen, um alle Reste der Reinigungslösung zu entfernen.

BITTE KEINEN Hochdruckreiniger für das Säubern/Abspülen der Polster verwenden, da sonst die Membran an der Innenseite der Kissenhülle delaminiert wird!

Wasserflecken

Insbesondere aufgrund der großen Oberfläche der Sitzpolster ist es unter bestimmten Bedingungen möglich, dass auf dem Gewebe Wasserflecken erscheinen. Bei Wasserflecken handelt es sich nicht um herkömmliche Flecken. Sie können unter bestimmten Umständen auf fast allen Geweben auftreten - z.B. bei ungleichmäßiger Befeuchtung und/oder ungleichmäßiger Trocknung. Um diese Wasserflecken zu vermeiden ist es wichtig, Polster gleichmäßig und vorzugsweise bei sonnigem, windigem Wetter zu trocknen.

Sobald ein Wasserfleck auftaucht, entfernen Sie ihn unverzüglich mit Gloster Outdoor Lounge Fabric Cleaner. Danach spülen Sie das Polster überall gründlich mit sauberem Wasser ab und lassen es danach so schnell und gleichmäßig trocken wie möglich. Idealerweise sollte dies an der frischen Luft und unter direktem Sonnenlicht passieren. Diese Wetterbedingungen unterstützen ein rasches und gleichmäßiges Trocknen.



OUTDOOR LOUNGE FABRIC CLEANER

MERKBLATT ÜBER PFLEGE UND INSTANDHALTUNG



OUTDOOR LOUNGE

Reinigung (Schwere Verschmutzungen)

Für hartnäckigen Schmutz und/oder für die Entfernung bestimmter Flecken benutzen Sie bitte Gloster Outdoor Lounge Fabric Cleaner.

Gebrauchsanweisung

1. Vor dem Gebrauch von Outdoor Lounge Fabric Cleaner sollten Sie einen Augenschutz tragen. Decken Sie den Boden unter Ihrer Arbeitsfläche vor Beginn der Reinigung ab.
2. Mischen Sie einen Messlöffel (beigefügt) des Pulvers mit 1,3 Liter Wasser. Warmes Wasser wird das beste Ergebnis erzeugen.
3. Rühren Sie gründlich um, bis sich die blaue Farbe verliert. Mischen Sie nur so viel an, wie Sie auch innerhalb von 10 Stunden verbrauchen können.
4. Nässen Sie die Oberfläche des Gewebes mit sauberem Wasser bevor Sie die Lösung auftragen.
5. Arbeiten Sie die Lösung mittels Schwamm oder Bürste in das Gewebe ein.
6. 15 Minuten einwirken lassen (stark verschmutzte Bereiche benötigen eine längere Einwirkzeit/besonders stark verschmutzte Bereiche eine Einwirkzeit über Nacht) und achten Sie darauf, dass die Fläche nass bleibt. Danach mit einer weichen Kunststoff-Scheuerbürste einarbeiten.
7. Mit sauberem Wasser ausspülen. Vor dem Gebrauch vollständig trocknen lassen.
8. Punkt 1 bis 7 wiederholen, falls die Verschmutzung anhält.

Schimmel

Jedes Gewebe, das für die Outdoor Lounge Furniture zum Einsatz kommt, ist normalerweise schimmelresistent. Trotzdem ist es in extrem feuchter Umgebung möglich, dass sich auf der Oberfläche der Polster ein wenig Schimmel bildet. Zur Vorbeugung bzw. Entfernung empfehlen wir mindestens ein Mal im Jahr eine Reinigung der Gegenstände mit Gloster Outdoor Lounge Fabric Cleaner durchzuführen.

Teak-Flecken

Polster, die mit neuem Teakholz in Berührung kommen, können hin und wieder Teakflecken aufweisen. Dies wird durch die Pigmente und Öle verursacht, die mit der Zeit aus dem neuen Teakholz ausbluten, und die Entstehung von rotbraunen Flecken auf dem Polstergewebe nach sich ziehen. Zum Entfernen dieser Teakflecken, empfehlen wir den Gebrauch von 'Murphy Oil Soap' - ein herkömmlicher Haushaltsreiniger, der problemlos über das Internet oder in Haushaltsgeschäften erworben werden kann.



OUTDOOR LOUNGE FABRIC CLEANER