

MERKBLATT ÜBER PFLEGE UND INSTANDHALTUNG



SCHLINGENWARE

Materialeigenschaften

Schlingenware ist der Oberbegriff für ein Gewebe aus feiner Netzstruktur, das aus verwobenem Verbundmaterial - Polyester mit Vinylbeschichtung - hergestellt wird und in verschiedenen Designs und Farben erhältlich ist. Für unsere Schlingenware-Möbel verwenden wir nur die hochwertigsten Verbundmaterialien, Textilene® und Batyline®.

Schlingenware für Möbel werden traditionell mit pulverbeschichteten Aluminiumrahmen kombiniert. Das besonders attraktive Material ist praktisch und bietet außergewöhnlichen Komfort. Aus diesem Grund hat Gloster auch Möbel entworfen, in denen Schlingenware mit Rahmen aus Teakholz und Edelstahl kombiniert werden. Komfort ist einer der Vorteile von Schlingenware. Zwischen zwei Rahmen gestreckt, bietet Schlingenware eine nachgiebige Sitzoberfläche, die sich der individuellen Körperform anpasst. Unser Gewebe mit Vinylbeschichtung aus Textilene® und Batyline® ist selbst unter den härtesten Wetterbedingungen lichtecht, schimmelresistent und verschleißfest.



SLING & WOVEN CLEANER

MERKBLATT ÜBER PFLEGE UND INSTANDHALTUNG



SCHLINGENWARE

Reinigung

Wir empfehlen, Schlingenware regelmäßig mit Gloster's Sling & Woven Cleaner zu reinigen. Folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Etikett. Bitte keine schäumenden Reinigungsmittel für Schlingenware verwenden. Schäumende Reinigungsmittel setzen sich in Ritzen der Webung ab und ziehen Schmutz an. Bitte nicht mit Hochdruckreinigern säubern, da hierdurch das Material beschädigt werden kann.

Gloster Sling & Woven Cleaner 750 ml Kunststoffflasche mit Sprühverschluss. Die wasserbasierte Formel ist ungiftig und umweltfreundlich. Reinigt und pflegt Möbel aus Schlingen und gewebtem Korbgewebe und lässt es wie neu erscheinen. Nicht schäumender Spezialreiniger. Jede Flasche wird mit einem speziellen Applikator geliefert.

Gebrauchsanleitung

1. Bevor Sie Sling/Woven Cleaner verwenden, sollten Sie Schutzhandschuhe (beigefügt) und einen Augenschutz tragen. Decken Sie den Boden unter Ihrer Arbeitsfläche ab, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
2. Schütteln Sie den Sling/Woven Cleaner bevor Sie ihn verwenden.
3. Sling/Woven Cleaner mit einem weichen Tuch oder Schwamm auftragen. 1 Minute einwirken lassen.
4. Möbel mit dem beigefügten Scheuerschwamm und Wasser schrubben.
5. Gut mit viel klarem Wasser nachspülen.
6. Bei besonders verschmutzten Bereichen den Vorgang wiederholen.



SLING & WOVEN CLEANER