

MERKBLATT ÜBER PFLEGE UND INSTANDHALTUNG



POLIERTE TEAKOBERFLÄCHEN (AUßENGEBRAUCH)

Materialeigenschaften

Poliertes Gloster-Teakholz profitiert von einer verbesserten Vorgehensweise bei der Oberflächen-vorbereitung. Die natürlichen Öle, die bereits im Teakholz enthalten sind, wurden an die Oberfläche gebracht und aufpoliert, um einen kräftigen Glanz und eine gleichbleibende Farbe zu erzeugen.

So wie auch naturbelassene Teak-Oberflächen, die im Außenbereich jeder Witterung ausgesetzt sind, wird auch poliertes Teakholz mit der Zeit ein weiches Silbergrau annehmen, da die Pigmente in der Oberflächenschicht des Holzes anfangen zu verblassen. Nach den ersten Kontakten mit Wasser, sollten Sie ebenfalls mit einer leichten Erhebung der Oberflächenstruktur rechnen. Als Teil des Schleifprozesses wird die Oberfläche vor dem Endschliff befeuchtet, um diesen Effekt bei poliertem Teakholz deutlich gegenüber naturbelassenem Holz zu verringern. Wir empfehlen, die Möbel natürlich altern zu lassen und sie nur ein- bis zweimal pro Jahr mit unserem Teak Cleaner zu reinigen. Polierte Teak-Möbel profitieren auch von einem gelegentlichen Schleifen mit feinem Papier, um eventuelle Erhebungen zu entfernen und eine glatte Oberfläche zu bewahren. Unter keinen Umständen sollte man für die Reinigung der Teak-Möbel einen Hochdruckreiniger verwenden, da die Oberfläche erodieren könnte.

Da Teakholz von Natur aus ein öliges Holz ist, kann man es nicht lackieren oder anstreichen. Jede Farbe oder Lack würde nicht auf der Oberfläche haften und nach einer kurzen Zeit anfangen abzublättern.

Falls Sie die goldbraune Farbe Ihrer neuen Teakholz-Möbel erhalten möchten, bieten wir außerdem Teak Sealer an. Die Verwendung von Teak Sealer wird lediglich das Erscheinungsbild, aber in keiner Weise die Festigkeit oder die Langlebigkeit der Möbel beeinflussen. Falls Sie sich für den Gebrauch von Teak Sealer entscheiden, sollten Sie diese Versiegelung in regelmäßigen Abständen anwenden, da sie nur so einen kontinuierlichen Schutz gewährleisten kann.

Eine Lagerung Ihrer Teakholz-Möbel während der Wintermonate sollte in einer wasserdichten Gartenhütte oder Garage erfolgen. Wir empfehlen, Teakholz-Möbel nicht direkt vom Garten in einem beheizten Innenraum zu lagern, da die drastischen Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Unterschiede zu Rissen im Holz führen könnten.

Um die Teakholz-Oberflächen vor Verschmutzungen zu bewahren und die silbergraue Patina auf verwittertem Teakholz zu erhalten, empfehlen wir unseren Teak Protector. Unser Teak Protector erzeugt einen fast unsichtbaren Schutzfilm, der das Eindringen von Flüssigkeiten (Kaffee, Ketchup, Rotwein, Olivenöl usw.), die unschöne Flecken hinterlassen würden, in das Teakholz verhindert. Teak Protector bietet gleichzeitig Schutz vor Eindringen von Feuchtigkeit, Verschmutzungen und beugt Schimmelbefall vor.



TEAK CLEANER



TEAK PROTECTOR



TEAK SEALER

MERKBLATT ÜBER PFLEGE UND INSTANDHALTUNG



POLIERTE TEAKOBERFLÄCHEN (AUßENGEBRAUCH)

Reinigung

Gloster Teak Cleaner – 750 ml Kunststoffflasche mit Sprühverschluss. Die wasserbasierte Formel ist ungiftig und umweltfreundlich. Reinigt und erhellt verwittertes Teakholz in einem einfachen Schritt. Jede Flasche wird mit einem speziellen Schwamm geliefert.

Gebrauchsanleitung

1. Bevor Sie den Teak Cleaner verwenden, sollten Sie Schutzhandschuhe (beigefügt) und einen Augenschutz tragen. Decken Sie den Boden unter Ihrer Arbeitsfläche ab, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
2. Befeuchten Sie die Möbel mit sauberem Wasser.
3. Schütteln Sie den Teak Cleaner bevor Sie ihn verwenden.
4. Sprühen Sie den Teak Cleaner auf die Möbel und verteilen Sie ihn gleichmäßig mit einem weichen Tuch oder Schwamm. Lassen Sie ihn danach 5 Minuten einwirken.
5. Schrubben Sie die Möbel mit dem beigefügten Pad sauber und spülen Sie sie in Richtung der Maserung ab.
6. Gut mit viel klarem Wasser nachspülen.
7. Zum Schutz vor Flecken können Sie anschließend Teak Protector auf die getrockneten Möbel geben.



TEAK CLEANER

MERKBLATT ÜBER PFLEGE UND INSTANDHALTUNG



POLIERTE TEAKOBERFLÄCHEN (AUßENGEBRAUCH)

Schutz

Gloster Teak Protector - 1 l-Kunststoffflasche. Die wasserbasierte Formel ist ungiftig und umweltfreundlich. Die besondere Rezeptur weist Wasser und Feuchtigkeit ab. Außerdem beugt dieses Schutzmittel Flecken von Speisen und Getränken vor. Verwenden Sie es auf verwittertem Teakholz, um die silbergraue Patina zu erhalten. Jede Flasche wird komplett mit einem speziellen Applikatortuch geliefert.

Gebrauchsanleitung

1. Bevor Sie Teak Protector verwenden, sollten Sie Schutzhandschuhe (beigefügt) und einen Augenschutz tragen. Decken Sie den Boden unter Ihrer Arbeitsfläche ab, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
2. Bevor Sie den Teak Protector auf neues Teakholz auftragen, sollten Sie die Möbel vorher eine Woche draußen dem Wetter aussetzen.
3. Bevor Sie den Teak Protector auf verwittertem oder dunkelgrauem Teakholz verwenden, sollten Sie es vorher mit Gloster Teak Cleaner säubern. Falls sich das gereinigte Holz rau anfühlt, schleifen Sie es leicht an, bevor Sie Teak Protector auftragen.
4. Stellen Sie sicher, dass das Teakholz zu 100 % trocken und frei von Staub ist.
5. Schütteln Sie die Flasche vor dem Gebrauch mindestens eine Minute lang. Tragen Sie eine dünne Schicht Teak Protector mit einem weichen Tuch (beigefügt) auf.
6. Lassen Sie sie 4 Stunden trocknen (bei feuchtem Klima verlängert sich die Trocknungszeit) und bringen Sie dann eine zweite dünne Schicht Teak Protector auf. Lassen Sie das Holz 48 Stunden trocknen bevor Sie die Möbel benutzen.
7. Es wird empfohlen, Ihre Teakholz-Möbel mindestens einmal im Jahr mit Teak Protector zu behandeln. Tischplatten sollten sogar noch häufiger behandelt werden.

Anmerkung - Unser Teak Protector erzeugt einen fast unsichtbaren Schutzfilm, der das Eindringen von Flüssigkeiten (Kaffee, Ketchup, Rotwein, Olivenöl usw.), die unschöne Flecken hinterlassen würden, in das Teakholz verhindert. Teak Protector ist gleichzeitig ein Schutz vor Eindringen von Feuchtigkeit, Verschmutzungen und beugt Schimmelbefall vor. Nach der Verwitterung wird das Teakholz anstelle einer dunkelgrauen oder grünen Verfärbung eine natürliche silbergraue Patina aufweisen. Sollten Sie jedoch die goldbraune Farbe des Teakholzes für einen längeren Zeitraum bewahren wollen, behandeln Sie Ihre Möbel vorher mit Teak Sealer und tragen Sie danach Teak Protector auf.



TEAK PROTECTOR

MERKBLATT ÜBER PFLEGE UND INSTANDHALTUNG



POLIERTE TEAKOBERFLÄCHEN (AUßENGEBRAUCH)

Versiegelung

Gloster Teak Sealer – 750 ml-Kunststoffflasche mit Sprühkopf. Die wasserbasierte Formel ist ungiftig und umweltfreundlich. Säubert und erhält verwittertes Teakholz in einem einfachen Schritt. Jede Flasche wird komplett mit einem speziellen Applikatortuch geliefert.

Gebrauchsanleitung

1. Neue Möbel – Reinigung mit Gloster Teak Cleaner vor dem Auftragen von Teak Sealer. Verwitterte Möbel oder Möbel, die kurz vorher mit Teakholz-Öl/-Versiegelung behandelt wurden – vor dem Auftragen gründlich mit Gloster Teak Cleaner säubern, bevor Sie Teak Sealer auftragen. Stellen Sie sicher, dass alle Spuren von altem Öl/Versiegelung entfernt wurden.
2. Bevor Sie Teak Sealer verwenden, sollten Sie Schutzhandschuhe (beigefügt) und einen Augenschutz tragen. Decken Sie den Boden unter Ihrer Arbeitsfläche ab, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
3. Schütteln Sie Teak Sealer vor dem Gebrauch mindestens eine Minute lang. Unzureichendes Schütteln kann zu unregelmäßiger Verwitterung führen.
4. Wir schlagen vor, dass Sie Teak Sealer zuerst auf einer kleinen Stelle (z. B. Rückseite eines Tischbeines) ausprobieren, um zu sehen, ob die Farbe Ihren Vorstellungen entspricht.
5. Geben Sie eine sehr dünne Schicht Teak Sealer mit einem staubfreien Tuch (beigefügt) gleichmäßig auf das Möbelstück. Verwenden Sie KEINEN Pinsel. Nach einer Trocknungszeit von 60 Minuten tragen Sie eine zweite sehr dünne Schicht auf (bei feuchtem Klima verlängert sich die Trocknungszeit).
6. Es wird empfohlen, Ihre Teakholz-Möbel mindestens einmal im Jahr mit Teak Sealer zu behandeln.

Anmerkung – Das letzte Foto in der Reihe oben verdeutlicht den Unterschied zwischen verwittertem Teakholz (links), gereinigtem Teakholz (oben rechts) und versiegeltem Teakholz (unten rechts).



TEAK SEALER