

LE KLINT

Vejledning for

LE KLINT - 181

Materiale: Håndfoldet skærm i plast
Ophæng med stålør

Lyskilde: Sparepære kan benyttes.

Instruction for

LE KLINT - 181

Material: Hand folded shade in plastic
Suspension with steel tube

Light source: Low energy bulb can be used.



INDHOLD

- Håndfoldet skærm i ren plast
- Ophæng monteret med stativ, stålør, fatning og hvid ledning
- Instruktion omhandlende udpakning, montage og vedligeholdelse

UDPAKNING OG MONTAGE

1. Det øverste lag silkepapir fjernes. Nu er der adgang til selve skærmen. Tag skærmen op og læg den fra dig på et bord.
2. Det resterende silkepapir fjernes. Nu er der adgang til et indlæg i bunden af kassen. Dette indlæg åbnes og ophænget til lampen tages op af kassen.
3. Lampeophænget hænges op på det ønskede sted og monteres med elpære. Tænd ikke lampen endnu.
4. NB! Det er vigtigt at lampen er slukket og pæren kold når skærmen monteres.

Skærmen monteres som følger:

- A. Åbningen i skærmen udvides forsigtigt og trækkes op omkring ophænget med pæren.
- B. Toppen af skærmen placeres omkring stålørret.
- C. Nu samles skærmen med hænderne og skubbes med et fast tag ned over stativet.
- D. Den indvendige krave på skærmen skal sidde i spænd i den øverste ring på stativet. Så er lampen monteret korrekt.

VEDLIGEHOLD

Skærmen holdes ren ved aftørring med blød klud eller støvbørste. Skulle der forvilde sig støv/insekter ind i skærmen, kan denne afmonteres. Følg nedenstående instruktion.

BORTSKAFFELSE AF LYSKILDE

Denne lampe leveres inkl. lyskilde. Følg anbefalinger for miljørigtig håndtering og bortskaffelse.

LYS

Lampen har en lukket form som udsender et klart lys, uden at blænde.

LK 181 A kan monteres med op til 60 W.

LK 181 B kan monteres med op til 75 W.

Det er muligt at benytte energisparepære i lampen, hvilket giver mulighed for at få mere lys i, uden at overstige det anbefalede wattforbrug. Ved for højt wattforbrug kan det give varmemproblemer i lampen og skærmen ødelægges.

UDSKIFTNING/AFMONTERING AF SKÆRM/LYSKILDE

Ved afmontering af skærmen følg nedenstående:

NB! Det er vigtigt at pæren er slukket og kold når afmonteringen foretages.

1. Skærmen trykkes med let hånd sammen i toppen og trækkes op af stativet den er monteret på.
2. Udvid forsigtigt skærmen i toppen og træk den ud over ophæng og pære.
3. Herefter kan skærmen rengøres og/eller lyskilden skiftes.
4. For at montere skærmen følg trin A-D under afsnittet "UDPAKNING OG MONTAGE".

CONTENTS

- Hand folded shade in pure plastic
- Suspension with frame, steel tube, socket and white cord
- Instructions for unwrapping, assembly and maintenance

UNPACKING AND ASSEMBLY

1. Remove the top layer of tissue paper. Take the shade out of the box and put it down.
2. Unpack the suspension from below the cardboard support in the bottom of the box.
3. Fit the suspension at the required spot and insert the light bulb. Do not switch on the light yet.

NB! Make sure that the light is off and the light bulb is cold.

Attach the shade to the suspension as follows:

- A. Carefully widen the neck of the shade and draw it upwards over the light bulb to the steel tube at the top.
- B. Now carefully hold the neck of the shade together and firmly press it down until the inside collar catches the top ring of the frame.

MAINTENANCE

Keep the shade clean by wiping with a soft cloth or using a dust brush.

To remove dust/insects from the inside of the shade, dismantle the shade following the instructions below.

DISPOSAL OF LIGHT SOURCE

Please adhere to the recommended state environment regulations when disposing of any electrical components.

LIGHT

Recommended max. wattage:

Model 181A – 60 watts

Model 181B – 75 watts

Exceeding the recommended wattage may result in excessive heat evolution and damage to the shade.

Energy saving light bulbs can be used giving a stronger light without exceeding the recommended wattage.

REPLACEMENT/DISMANTLING OF SHADE/LIGHT SOURCE

In order to dismantle the shade, follow the instructions below.

NB! Please make sure that the light is off and the light bulb is cold.

1. Release the neck of the shade from the frame by gently pressing, lifting and letting go.
2. Carefully widen the neck of the shade and work it downwards over socket and light bulb.
3. Now rinse the shade or replace the light bulb.
4. Re-assemble the shade as described in the paragraph "UNPACKING AND ASSEMBLY" above.