

Châssis \ Plateau	100 x 60	120 x 80	140 x 80	160 x 80	160 x 90	180 x 90	200 x 90
Eiermann 1 oblique, centré 110 x 66	■	■	■	■	■	■	■
Eiermann 1 oblique, centré 110 x 78	■	■	■	■	■	■	■
Eiermann 1 oblique, décalé 110 x 66	■	■	■	■	■	■	■
Eiermann 1 oblique, décalé 110 x 78	■	■	■	■	■	■	■
Eiermann 2 vertical, centré 80 x 66	■	■	■	■	■	■	■
Eiermann 2 vertical, centré 100 x 66	■	■	■	■	■	■	■
Eiermann 2 vertical, centré 100 x 78	■	■	■	■	■	■	■
Eiermann 2 vertical, centré 135 x 66	■	■	■	■	■	■	■
Eiermann 2 vertical, centré 135 x 78	■	■	■	■	■	■	■
Eiermann 2 vertical, décalé 80 x 66	■	■	■	■	■	■	■
Eiermann 2 vertical, décalé 100 x 66	■	■	■	■	■	■	■
Eiermann 2 vertical, décalé 100 x 78	■	■	■	■	■	■	■
Eiermann 2 vertical, décalé 135 x 66	■	■	■	■	■	■	■
Eiermann 2 vertical, décalé 135 x 78	■	■	■	■	■	■	■
Tréteaux Eiermann 3 (2x) 29 x 58	■	■	■	■	■	■	■
Tréteaux Eiermann 3 (2x) 39 x 58	■	■	■	■	■	■	■
Tréteaux Eiermann 3 (2x) 78 x 58	■	■	■	■	■	■	■
Tréteaux Eiermann 3 (2x) 29 x 78	■	■	■	■	■	■	■
Tréteaux Eiermann 3 (2x) 39 x 78	■	■	■	■	■	■	■
Tréteaux Eiermann 3 (2x) 78 x 78	■	■	■	■	■	■	■



Combinaison recommandée



Combinaison techniquement possible



Combinaison non-recommandée