


# Tischgestell Eiermann Befestigungssatz

Richard Lampert

- 4 Gewindestopfen M 8
- 2 Gelenkteller M 8, montiert
- 2 Gelenkteller M 8, unmontiert mit Loch
- 2 Spanplattenschrauben 20 mm
- 4 Spanplattenschrauben 30 mm



Um die Tischplatte in Höhe und Neigung verstellbar zu machen, muss sie mit den hintenliegenden Verlängerungsstäben fest verschraubt werden. Vorne liegt die Platte lose auf den Gelenktellern. Die untere Ablageplatte kann mit vier Schrauben befestigt werden.

**Achtung:** Falls Sie bei den vorderen Verlängerungen das erste Loch als niedrigste Einstellung nutzen wollen, müssen Sie bei diesen den zusammengepressten Gewindestopfen mit einem Messer oder einer Zange kürzen.